


RENGØRING MED ECA-VAND

Forskellige måder at bruge ECA-vand på


Sprayflaske og klude



Fyld ECA på sprayflaske.
Find rene tørre klude.




Fold en klud så den har
8 sider.




Spray ECA på
overfladen.



Tør overfalden af med
en ren side af kluden,
max 1x1 meter.




Find en ny ren side på
kluden.
Gentag fra nr. 3 til alle
8 sider er brugt.




Når alle 8 sider på
kluden er brugt,
smides kluden til vask.


Aftørring med vædede klude




Put rene klude i en
spand og væd dem
med ECA-vand, så
kluden er mættet med
væske.




Fold en klud så den har
8 sider.



Tør overfalden af med
en ren side af kluden,
max 1x1 meter.




Find en ny ren side på
kluden.
Gentag fra nr. 3 til alle 8
sider er brugt.



Når alle 8 sider på
kluden er brugt,
smides kluden til vask.

Gulvask med vædede klude



Put rene gulvklude i en
spand og væd dem
med ECA-vand, så
kluden er mættet med
væske.



Tag en klud og sæt på
moppen.



Vask gulvet, max 3x3
meter.




Smid gulvkluden til
vask.
Gentag fra nr. 2.

ECA-vand

ECA-vand erstatter traditionel
universalrengøring samt
overfladedesinfektion. Det
betyder at man med ECA-vand
kan vaske gulve og rengøre og
desinficere alle overflader der
kan tåle vand.

Man kan ikke overdosere ECA-
vand, men det anbefales at
man tørrer overskydende
væske op. ECA-vands
desinficerende effekt fungerer
stadig, selvom det ikke er
muligt at fjerne al fugt.



Food Diagnostics
din partner i fødevarerikket